

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

RB

Soportes de cumbrera

El soporte RB sirve como sustituto de los largueros de levantamiento necesarios para ventilar el tejado. Se clava directamente a la viga cumbrera, lo que facilita su ajuste final.

Features

Materia

- Acero galvanizado en caliente,
- Espesor : 1.6 mm.

Ventajas

- Facilidad de instalación y ajuste gracias a la punta.

Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera,
- **Elemento secundario** : cumbreras, largueros, cubiertas, ...


Campos de aplicación

- Fijación de largueros.



GALVA


EXTERIOR



Securing the connector to the ridge cap




RB26-30 Ridge Supports



Securing the connector to the ridge cap

RB
Soportes de cumbrera

Datos técnicos



Dimensiones

Referencia	Dimensiones del crampón							Otro
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]						Agujeros[mm]	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	Esp.[mm]	Ø Clavo[mm]	Agujeros[mm]	
RB20040	40	50	21	200	1.6	Ø7	4 Ø3,7	0.11
RB22040	40	50	21	220	1.6	Ø7	4 Ø3,7	0.11
RB25040	40	50	21	250	1.6	Ø7	4 Ø3,7	0.12
RB30040	40	50	21	300	1.6	Ø7	4 Ø3,7	0.13

RB

Soportes de cumbrera

Instalación


Fijaciones

- Puntas anilladas CNAØ4,0x35,
- Clavos de Ø6 mm (su longitud varia en función del modelo).

Instalación

1. Coloque el soporte de cumbrera en la estructura,
2. Introdúzcalo en el soporte,
3. Coloque la cumbrera en el soporte,
4. Fije la cumbrera en el soporte,
5. Ajuste la altura del soporte en la estructura.

El RB se fija sobre cada cercha. Por lo tanto, la distancia cada pieza es de 50 o 60 cm, dependiendo de la distancia entre las cerchas y los cabrios.



Securing the connector to the ridge cap

